

Zmierz szerokość wnęki a następnie dodaj 10cm - 20cm aby żaluzja dobrze zakrywała światło okna i zapobiegała prześwitom..



Wysokość żaluzji należy zmierzyć wyżej od wysokości okna, tak żeby okno mogło się otworzyć po podniesieniu żaluzji do góry.. Dlatego określ w którym miejscu od góry ma się zaczynać żaluzja a następnie zmierz wysokość do parapetu/podłogi i policz pakiet według wzoru:

1cm na każde 10cm żaluzji plus 8cm

Np. żaluzja długa 200cm ma 28cm po podniesieniu jej do góry..

Na koniec daj luz 2cm na wysokości żeby żaluzja nie uderzała o parapet czy podłogę :)
Warto też sprawdzić uchyl okna czy nie będzie wadzić o żaluzję. W razie jakiś pytań dzwoń do nas to wszystko wyjaśnimy :) 506 276 482

WinRol